TOSHIBA

東芝インターホン取扱説明書

直流電源装置　　HJP−1202

このたびは東芝インターホン直流電源装置をお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。お求めの直流電源装置を正しく使っていただくために，この取扱説明書をよくお読みください。お読みになったあとも必ず保存してください。

名部のなまえ



特にご注意を

- 電源コードにはAC100ボルト以外の電源を接続しないでください。

ご注意とお願い

- この装置は屋内専用で，−10℃〜+40℃の範囲で使用するように設計してあります。取り付けの際はご注意ください。
- この装置とインターホンは 30cm 以上離して，取り付けてください。近づけすぎますと，インターホンに雑音がはいることがあります。
- 湿気の多い場所はさけ，平らな床，卓上などにおいてください。

使いかた

- 出力コードの白線が＋側です。黒線が−側です。＋，−を間違いなく相手の端子に接続してください。
- 電源プラグをコンセントに挿入しますと出力コードに電圧がかかります。

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは，お使いになるのをやめ，電源プラグをコンセントから抜いて，お取り付けの工事店か，お買いあげの販売店またはお近くの東芝家庭電器サービスステーションにご相談ください。なおご相談されるときは，装置の形名（HJP−1202）をお忘れなくお知らせください。

仕　様

定格入力電圧	AC100V　50Hz・60Hz共用
定格入力容量	15VA
定格出力電圧	DC12V
定格出力電流	DC500mA
リップル電圧	30mV以下
ケース材質	ノリル樹脂
色　調	黒　色
使用周囲温度	−10℃〜+40℃
大きさ	幅66㎜×高さ56㎜×長さ127㎜
重　量	725g
型式認可番号	▽91−16405

東芝ライテック株式会社　照明電材事業部　〒140 東京都品川区南品川2丁目2番13号(南品川JNビル)　TEL (03) 5463-8777